



A2500IS

ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР


АРТ. 20303

Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7 (495) 181-62-69
Email: info@a-ipower.ru

Взрыв-схема генератора




Список запчастей генератора

№	Код детали	Описание	Кол
1	20114-04782-01	Передняя панель генератора	1
2	30111-00008-00	Винт М5х10	5
3	30111-00088-00	Винт М5х14	20
4	33013-00128-00	Крышка передняя	1
5	31026-00087-00	Ручка переключателя	1
6	30111-00070-00	Винт М4х12	1
7	20184-00015-00	Ручка стартера	1
8	33593-00036-00	Пластина	1
9	33013-00239-01	Крышка корпуса левая	1
10	30114-00033-00	Болт М6х1х12 (8.8)	6
11	70009-00105-00	Закладная гайка М5	10
12	34030-00097-00	Резиновая ножка	2
13	30136-00113-00	Шайба плоская 6,5х18х1,6	2
14	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	2
15	34024-00085-00	Закладная гайка	6
16	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	6
17	33089-00038-00	База генератора	1
18	34030-00026-00	Амортизатор	4
19	20134-00114-00	Колесо	2
20	34031-00048-00	Ось колеса	2
21	33275-00019-00	Резиновая втулка	1
22	33275-00006-00	Резиновая втулка	1
23	33014-00219-00	Дефлектор инвертора	1
24	20136-00145-00	Инвертор	1
25	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	6
26	20014-00095-00	Кронштейн	1
27	30111-00064-00	Винт М5х20	3
28	20260-03198-00	Двигатель в сборе	1
29	30101-00588-00	Болт М6х1х18 (8.8)	2
30	33155-00066-00	Крыльчатка	1
31	20006-00037-01	Ротор	1
32	30125-00034-00	Гайка М12х1,25 (8.8)	1
33	30101-00276-00	Болт М5х0,8х35 (8.8)	2
34	30139-00005-00	Шайба пружинная 5	2
35	20005-00064-00	Статор	1
36	33191-00136-00	Крышка альтернатора	1
37	30101-00530-00	Болт М6х1х30 (8.8)	5
38	34006-00016-00	Шплинт 1,2х6	2
39	31026-00060-00	Выключатель	1
40	31026-00089-00	Корпус переключателя	1

№	Код детали	Описание	Кол
41	34015-00043-00	Пружина	1
42	70002-02056-00	Стальной шарик	1
43	20133-00018-00	Топливный кран	1
44	31026-00088-00	Ротор переключателя	1
45	31026-00090-00	Пластина переключателя	1
46	30117-00007-00	Винт ST4х14	2
47	20030-00021-00	Трос управления возд.заслонкой	1
48	33015-00023-00	Резиновая втулка	4
49	34024-00024-00	Хомут В9,5	1
50	34023-00085-00	Топливный шланг	1
51	60007-00141-00	Изолятор	1
52	33015-00094-00	Резиновое уплотнение	1
53	33013-00127-00	Крышка глушителя	1
54	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	2
55	30101-00342-00	Болт М6х1х16 (8.8)	4
56	33126-00011-00	Заглушка	1
57	20184-00028-05	Телескопическая рукоятка	1
58	31026-00145-00	Винт-барашек	1
59	33050-00030-00	Пружина	1
60	33013-00241-01	Крышка моторного отсека	1
61	30111-00027-00	Винт М6х12	1
62	33013-00242-01	Крышка свечи зажигания	1
63	33015-00045-00	Резиновая накладка	1
64	33013-00240-01	Крышка правая	1
65	33275-00111-00	Уголок	2
66	20130-00287-00	Топливный бак в сборе	1
67	34037-00003-00	Фильтр топливный (тонкий)	1
68	34023-00086-00	Топливный шланг	1
69	34024-00031-00	Хомут В10,5	2
70	34037-00001-00	Фильтр топливный (первичный)	1
71	20131-00006-00	Крышка топливного бака	1
72	30150-00026-00	Стопорное кольцо	5
73	34024-00003-00	Хомут В12	1
74	31023-00026-00	Регулятор напряжения	1

Взрыв-схема двигателя




Список запчастей двигателя



№	Код детали	Описание	Кол
1	20021-00005-00	Крышка головки блока	1
2	34037-00004-00	Фильтр	1
3	33138-00010-00	Пластина	1
4	30111-00071-00	Винт М3х8	3
5	33048-00018-00	Прокладка крышки головки	1
6	34021-00009-00	Дефлектор	1
7	30101-00418-00	Болт	4
8	30150-00024-00	Сухарь клапана	2
9	34016-00001-00	Тарелка клапана	2
10	34015-00001-00	Клапанная пружина	2
11	34018-00001-00	Сальник впускного клапана	1
12	34013-00001-00	Клапан впускной	1
13	34013-00019-00	Клапан выпускной	1
14	20027-00001-00	Свеча зажигания Torch E5T	1
15	20023-00066-00	Головка блока цилиндра	1
16	30110-00015-00	Шпилька крепления карбюратора	2
17	33048-00048-00	Прокладка воздухозаборника	1
18	34012-00001-00	Воздухозаборник	1
19	33048-00072-00	Прокладка карбюратора	1
20	20024-00227-00	Карбюратор в сборе	1
21	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	6
22	34024-00024-00	Хомут В9,5	1
23	34023-00049-00	Топливный шланг	1
24	33048-00042-00	Прокладка воздушного фильтра	1
25	20025-00024-00	Воздушный фильтр в сборе	1
26	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
27	30110-00024-00	Шпилька М6/М6х28 (глушитель)	2
28	33048-00090-00	Прокладка глушителя	1
29	33014-00033-00	Кожух глушителя	1
30	20202-00012-00	Глушитель	1
31	30121-00038-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
32	33014-00034-00	Кожух глушителя	1
33	30117-00011-00	Винт	5
34	33015-00021-00	Резиновое уплотнение	1
35	33048-00012-00	Прокладка головки цилиндра	1

№	Код детали	Описание	Кол
36	20084-00001-00	Комплект поршневых колец	1
37	34006-00010-00	Поршневой палец	1
38	30150-00020-00	Стопорное кольцо	2
39	34004-00001-00	Поршень	1
40	20008-00021-00	Шатун в сборе	1
41	34019-00001-00	Коромысло клапана	2
42	30134-00004-00	Ось коромысла	1
43	34020-00001-00	Штанга толкателя	2
44	34008-00001-00	Толкатель клапана	2
45	20012-00028-00	Распредвал в сборе	1
46	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	4
47	34011-00077-00	Картер двигателя	1
48	34007-00006-00	Сальник коленвала	2
49	33099-00034-00	Маховик	1
50	20028-00041-00	Модуль зажигания	1
51	30125-00034-00	Гайка М12х1,25 (8.8)	1
52	20010-00116-00	Ручной стартер в сборе	1
53	20028-00001-00	Модуль зажигания	1
54	33015-00041-00	Резиновый колпачок	1
55	30141-00114-00	Подшипник коленвала	2
56	20011-00120-00	Коленвал в сборе	1
57	33048-00056-00	Прокладка крышки картера	1
58	33247-00015-00	Датчик уровня масла	1
59	33593-00008-00	Прижимная пластина	1
60	33129-00002-00	Крышка картера	1
61	20026-00001-00	Масляный щуп	1
62	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	7
63	30101-00400-00	Болт М6х1х14 (8.8)	3
64	34024-00052-00	Хомут	1
65	34023-00014-00	Трубка сапуна	1
66	30101-00342-00	Болт М6х1х16 (8.8)	9
67	34032-00001-00	Втулка	2
68	33275-00005-00	Резиновая втулка	2
69	30101-00399-00	Болт	1

Электрическая схема



Электрическая схема



- 1 Передняя панель генератора
- 2 PCV покрытие передней панели
- 3 Переключатель экономичного режима
- 4 Защита от перегрузки 16А
- 5 ЖК дисплей
- 6 Розетка 230В 16А
- 7 Розетка USB
- 8 Розетка постоянного напряжения 12В
- 9 Защита от перегрузки 10А
- 10 Клемма заземления
- 11 Вывод для параллельного подключения

